


JVC

无线立体声耳机

型号: HA-ET800BT

使用说明书



Bluetooth

- * 非常感谢购买此商品
- 使用前请认真阅读使用说明书并正确地使用。阅读后请谨慎保存此说明书。

“JVC RUN & Music”软件的介绍

与跑步速度相配合自动生成音乐播放列表，可在听音乐的同时更有效地跑步。
在App Store或Google Play中检索并下载



- Google Play是Google Inc.的商标或注册商标
- Apple及Apple标识是在美国及其他国家注册的Apple Inc.的商标。Apple Store 是Apple Inc.的服务标识。

安全方面的注意事项

为避免给使用者或他人带来人身伤害或造成财产损失，必须遵守以下所述的内容。在准确地理解了所述的标识、图示的内容后再阅读正文并遵守其内容。

- 无视标识的内容而进行错误的操作时，所发生的危害后果，将标识作如下分类并予以说明。

危险 表示可能即刻就会出现人员的重伤或死亡

警告 表示可能会导致人员的死亡或重伤。

注意 表示可能会导致人员受到伤害或导致财产的损失。

- 希望遵守的内容，用下述的标识来分类并予以说明

禁止 记号表示告知禁止的行为。图中及邻近写着具体的禁止内容（左图的情况是指禁止拆解）。

警告 记号表示告知、应予以注意（包括警告）的内容。

强制 记号是告示指示强制行为的内容。

危险

表示要避免端子短路。此外勿与金属质地的项链和硬币等金属小物品放在一起保管或携带。

勿将其放入火中，也不要加热
勿在高温下进行充电、放置及使用
否则会导致故障、发热、触电或火灾

警告

勿将其拆解、改装
否则会导致故障、发热、火灾或触电

USB线一定要插到位
否则会导致起火或触电

勿用湿手充电
会导致发热、火灾。

勿给予强烈的冲击及投掷
会导致火灾、烧伤及受伤

在骑自行车、摩托车及开车的时候绝对不要使用耳机，
会导致交通事故等的发生。

室外使用时，要充分注意周边的交通情况
否则会导致发生交通事故等。

勿放置在幼儿及儿童能触及的地方
耳机线误缠绕儿童的脖子会导致窒息，也有可能误食耳塞。

注意

请在湿气及灰尘少的地方使用、保管
否则会导致发热、起火或触电

使用本产品时，勿将音量调得过大。
如果长时间的大音量地刺激耳朵，会对听力产生不良的影响。
一开始就将声音调的过大的话，会使耳朵因突然接收到大的声音而出现疼痛。音量要逐渐地调大。

请在湿气及灰尘少的地方使用、保管
否则会导致发热、起火或触电

只能在5°C~40°C范围的场所使用。
否则会导致漏液、发热或破裂



勿在火边、取暖炉旁，车内及浴室等高温高湿的场所内使用、保管。
否则会导致发热、起火及破裂

在充电和使用时，勿用毛毯及衣物覆盖在本机上
否则会导致发热、起火

在使用质量不好的USB线、插头未插入到位时，请不要使用。
否则会导致发热、起火

勿缠绕或强力拔出耳机线
否则会导致耳机线被扯断，而致出现无法听到声音等不良。

使用方法




● 请务必使用输出电压为5V的USB电源适配器，否则会导致故障及异常发热。

● 电池余量很少时，每隔2分钟耳机会发出“哔哔”的指示音

● 请长按7秒直至出现了蓝灯/红灯的闪烁（第一次使用时要多按3秒时间）。

● 想要用PIN码输入时，请输入“0000”。



耳塞的安装



● 出厂时安装的是M尺寸耳塞

关于指示灯的说明

动作	指示灯 (●蓝灯 ●红灯 ○熄灯)
充电中 → 充电结束	灯亮 → 熄灯
配对中	蓝灯和红灯相互闪烁
配对成功	蓝灯闪烁
电源开	蓝灯会闪亮1秒
电源关	红灯亮1秒后熄灭

使用注意事项

- 耳塞在使用过程中脱落在耳朵里时，因为有可能导致耳朵的损伤，所以请勿自行取出，要立刻去看医生。
- 耳塞未完全安装好就使用时，可能会导致耳塞脱落后留在耳朵里。因此，请在使用前确认耳塞是否安装好。
- 本机经过IPX5等级的防水处理，可以冲洗。但是不要泡在水里。使用时一定要关闭防水用的USB盖。
- 本机内置磁石，因此，会对手表、磁带、磁卡等磁性有所影响，请勿放在一起。
- 耳机等产品是直接和皮肤接触的，如果耳朵及肌肤感到异常时，请立即停止使用。如果继续使用可能会产生炎症或出现皮疹。
- 类似冬季等干燥的季节，可能会由于静电而产生对耳朵的刺激。
- 如果在本机附近使用手机的话，会产生噪音。
- 安装有心脏起搏器的人请勿使用。本产品的电波可能会对心脏起搏器产生影响。
- 因为耳塞是消耗品，所以即使在正常的使用及保管状态下，也会由于时间的变化而老化。老化的耳塞容易脱落，使用中可能会掉落在耳朵中。
- 求购耳塞的备用件时，请咨询销售店或者是杰伟世建伍（中国）投资有限公司耳机产品技术支持。021-62076823
- 在不连接蓝牙机器的状态下超过了6分钟以上时，会自动关闭电源。

有客户或第三方由于使用不当或使用中出现故障、其他的不良状况或使用此产品而产生的损害，除了在法令上规定需要负责的，本公司不承担任何责任，请谅解。



Li-ion 00

关于充电式电池的再利用
本机内置的充电电池可以再利用。
客户请勿自行拆卸充电电池。

主要规格

频响范围	20Hz~20,000Hz
电源	内置锂离子聚合物充电电池
电池持续时间	约9小时（根据使用条件而异）
充电时间	约3.5小时
使用温度范围	5°C~40°C
重量	约17g（包含内置锂离子聚合物充电电池）
耳机线长	0.5m
防水性能	IPX5
对应蓝牙协议	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
附件	充电用USB线、标准耳塞、低隔音耳塞 S/M/L各2个

※ 为了改善本机的规格及外观，有可能不经预告就改变。

故障排除

症状	处置方式
无法连接	<ul style="list-style-type: none"> · 本机靠近对象机器1米以内时，再次进行连接 · 在指示灯的红蓝闪烁之前，如图所示不要放开手指。
配对机器和本机连接后，不能马上动作	<ul style="list-style-type: none"> · 根据对象机器不同，和本机连接后，即使指示灯变蓝灯了，由于有时间差，因此可能不会马上动作，等待几秒后再次进行操作
声音断续，动作反应不灵敏	<ul style="list-style-type: none"> · 在智能手机等设备上是否启动了多个程序，请关闭不使用的程序。 · 本机开机后，和对象机器连接时，或者对象机器开机时，数秒内声音的播放会有所断续。 · 电波不同的物体、墙壁、人体等在本机和对象机器之间时，声音也会断续，动作不良。
音质不良或是声音太小	<ul style="list-style-type: none"> · 调大本机或者对象机器的音量。 · 本机是否完全的插入了耳道。 · 改变耳塞的尺寸。
偏音	<ul style="list-style-type: none"> · 调小本机或者对象机器的音量 · 请充电
声音断续，有杂音	<ul style="list-style-type: none"> · 将使用2.4GHz频率的机器（微波炉、无线网机器、无绳电话等）移离本机。 · 请充电

“Bluetooth”的文字标识和标志Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，JVC 建伍株式会社是在得到了许可的基础上使用这些标志。其他的商标及名称也是归各自的公司所有。